

Quick Guide for Remote Control

-For details, please refer to Installation and Care Guide

Manual flush key

The toilet will be flushed when this key is pressed.

Preset key

Store or use previous stored settings.
(See Installation and Care Guide, page 35)

Wake up key

Press this key if the LCD panel has no display or the touch screen is non-responsive.

"Stop" key

Press this key to stop front/rear wash and dryer functions.

Selection keys

To adjust water temperature/pressure, position or dryer temperature under front/rear wash or dryer mode, or to select options and set parameters when setting menus.

"Menu" key

Press this key to enter into menu setting function, by which we can change settings such as seat temperature, power save, night light, auto-open seat, auto flush, language and clock.
(See Installation and Care Guide, page 30)

"Front" wash key

Press this key to start front wash function, which will stop after 5 minutes or when the "Stop" key is pressed.
(See Installation and Care Guide, page 28)

Seat/seat cover opening key

Press this key to open the seat and seat cover.

Open seat cover/close seat key

Press this key to open seat cover or close seat.

Seat cover close key

Press this key to close both the seat and seat cover.
*For language switch option, press and hold the seat cover close key  for more than 2 seconds.

"Rear" wash key

Press this key to start rear wash function, which will stop after 5 minutes or when the "Stop" key is pressed.
(See Installation and Care Guide, page 28)

"Oscillate" key

Press this key to start oscillate spray function as front/rear wash function is activated. Press the key again to stop this function.
(See Installation and Care Guide, page 29)

"Dryer" key

Press this key to start dryer function, which will stop after 4 minutes or when the "Stop" key is pressed.
(See Installation and Care Guide, page 29)

"Pulsate" key

Press this key to start pulsate function as front/rear wash function is activated. Press this key again to stop this function.
(See Installation and Care Guide, page 29)

"Deodorizer" key

Press this key to start/ stop the deodorizer function.
(See Installation and Care Guide, page 29)

Time display

If it displays as "--:--", the time has not been set. Please set it.
(See Installation and Care Guide, page 32)

Infrared sending display

This icon will flash 2 times when sending infrared signals.

Battery low display

When this icon appears, please replace remote control batteries immediately (See Installation and Care Guide, page 37)

Selection box

Under front wash, rear wash and dryer mode, these arrows   can be used to adjust selected parameters.

Temperature

To display current water, dryer and seat temperature

Pressure

To display water flow pressure under washing mode

Position

To display current parameters for position of the bidet wand.

Preset

This icon appears when using preset parameters.
(See Installation and Care Guide, page 35)

Power save

This icon appears under power save mode.
(See Installation and Care Guide, page 31)

Auto flush

This icon appears under auto flush mode.
(See Installation and Care Guide, page 33)

Auto open/close seat

This icon appears under auto open/close mode.
(See Installation and Care Guide, page 33)

• Front wash function

Press the "Front" wash key to activate this function. Water temperature/pressure and position can be adjusted with selection keys.

• Rear wash function

Press the "Rear" wash key to activate this function. Water temperature/pressure and position can be adjusted with selection keys.

• Dryer function

Press the "Dryer" key to activate this function. Air temperature can be adjusted with selection keys.

Q&A

Q: After several minutes of usage, there is no display on the remote control and all the keys on the panel are non-responsive. Why?

A: If no other keys are pressed within 3 minutes of usage (6 minutes under wash mode and 5 minutes under dryer mode), the control will enter into power save mode and it can be reactivated by pressing the "Wake up" key.

Q: The correct key has been pressed and there is a corresponding display on the remote control but the bidet is non-responsive. Why?

A: Ensure that the bidet has been supplied with electricity and is powered on.

Q: Front wash, rear wash, dryer or deodorizer key has been pressed with display on the remote control and the bidet has sound but with no corresponding reaction. Why?

A: Check that the user has sat on the seat as these functions will not be activated if there is no user on the seat.

Q: A key has been pressed on the panel, however, the display is non-responsive and only the backlight is lit. Why?

A: To avoid accidental operation, pressing any function key will only light up the backlight when the remote control is on power save mode. Press any function key again to activate the relevant functions.

วิธีการใช้รีโมทคอนโทรลฉบับย่อ

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา

ปุ่มคำสั่งชำระล้างแบบแมนนวล

กดปุ่มนี้ สุญญากาศทำการชำระล้าง

ปุ่มคำสั่งตั้งค่าส่วนบุคคล

กดปุ่มนี้ เพื่อตั้งค่าส่วนบุคคลหรือเพื่อเลือกใช้ค่าส่วนบุคคล

ที่ถูกบันทึกไว้แล้ว

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 80)

ปุ่มคำสั่งปลุกการทำงาน

กดปุ่มนี้ หากจอหน้าปัด LCD ไม่แสดงผล หรือหน้าจอสัมผัสไม่ทำงาน

ปุ่มคำสั่ง “หยุด”

กดปุ่มนี้ เพื่อหยุดการทำงานของก้านฉีด

ชำระล้างด้านหน้า/ด้านหลัง

และระบบเป่าแห้ง

ปุ่มคำสั่งเลือกการทำงาน

เพื่อปรับอุณหภูมิน้ำ, ความแรงน้ำ,

ตำแหน่งก้านฉีดชำระด้านหน้า/ด้านหลัง

หรืออุณหภูมิลมของระบบเป่าแห้ง

หรือเพื่อเลือกค่าในการตั้งค่าเมนูต่างๆ

ปุ่มคำสั่ง “เมนู”

กดปุ่มนี้ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าระบบต่างๆ

เช่น อุณหภูมิที่ร่อน, ระบบประหยัดพลังงาน,

ไฟกลางคืน, เปิด/ปิดฝารองนั่งอัตโนมัติ,

การชำระล้างอัตโนมัติ, การตั้งนาฬิกา

และเลือกภาษา

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 75)

แสดงเวลา

หากจอหน้าปัดแสดงผล “--:--” แสดงว่า

ยังไม่ทำการตั้งเวลา โปรดทำการตั้งเวลา

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 77)

กล่องแสดงหัวข้อคำสั่ง

เมื่ออยู่ในระบบก้านฉีดชำระด้านหน้า,

ก้านฉีดชำระด้านหลัง หรือระบบ

เป่าแห้ง และใช้ลูกศร ▲/▼

เพื่อปรับค่าระดับต่างๆ

แสดงอุณหภูมิ

แสดงอุณหภูมิที่ใช้น้ำ, อุณหภูมิลมเป่าแห้ง

และอุณหภูมิที่ร่อน

แสดงความแรงของน้ำ

แสดงความแรงน้ำของก้านฉีดชำระ

ปุ่มคำสั่ง “ก้านฉีดชำระด้านหน้า”

กดปุ่มนี้ เพื่อสั่งการทำงานก้านฉีดชำระ

ด้านหน้า ระบบจะหยุดอัตโนมัติภายใน

5 นาที หรือเมื่อกดปุ่มคำสั่ง “หยุด”

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 73)

ปุ่มคำสั่ง “ฉีดพ่นเป็นจังหวะ”

กดปุ่มนี้ เพื่อสั่งการทำงานฉีดพ่นเป็นจังหวะ

ในขณะที่ก้านฉีดชำระด้านหน้า/ด้านหลัง

กำลังทำงาน ระบบจะหยุดการทำงาน

เมื่อกดปุ่มนี้ซ้ำอีกครั้ง

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 74)

ปุ่มคำสั่งเปิดฝารองนั่ง/ที่ร่อน

กดปุ่มนี้ เพื่อเปิดฝารองนั่งและที่ร่อน

ปุ่มคำสั่งเปิด/ปิดเฉพาะฝารองนั่ง

กดปุ่มนี้ เพื่อเปิดหรือปิดเฉพาะฝารองนั่ง

ปุ่มคำสั่งปิดฝารองนั่งและที่ร่อน

กดปุ่มนี้ เพื่อปิดฝารองนั่งและที่ร่อนพร้อมกัน

*สำหรับเปลี่ยนภาษา กดปุ่ม  ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที

ปุ่มคำสั่ง “ก้านฉีดชำระด้านหลัง”

กดปุ่มนี้ เพื่อสั่งการทำงานก้านฉีดชำระด้านหลัง ระบบจะ

หยุดอัตโนมัติภายใน 5 นาที หรือเมื่อกดปุ่มคำสั่ง “หยุด”

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 73)

ปุ่มคำสั่ง “ฉีดพ่นหน้า-หลัง”

กดปุ่มนี้ เพื่อสั่งการทำงานฉีดพ่นหน้า-หลัง

ในขณะที่ก้านฉีดชำระด้านหน้า/ด้านหลังกำลังทำงาน

ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อกดปุ่มนี้ซ้ำอีกครั้ง

(รายละเอียดตามคู่มือการดูแลรักษา, หน้า 74)

ปุ่มคำสั่ง “ระบบเป่าแห้ง”

กดปุ่มนี้ เพื่อสั่งการทำงานระบบเป่าแห้ง ระบบจะ

หยุดอัตโนมัติภายใน 4 นาที หรือกดปุ่มคำสั่ง “หยุด”

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 74)

ปุ่มคำสั่ง “ระบบดับกลิ่น”

กดปุ่มนี้ เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานระบบดับกลิ่น

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 75)

สัญลักษณ์แสดง

การส่งสัญญาณอินฟราเรด

สัญลักษณ์นี้จะพริบสองครั้ง

เมื่อมีการส่งสัญญาณอินฟราเรด

สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน

เมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏ แสดงว่า แบตเตอรี่อ่อน ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 82)

สัญลักษณ์แสดงการตั้งค่าส่วนบุคคล

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏ เมื่อมีการเลือกใช้ค่าส่วนบุคคลที่บันทึกไว้

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 80)

สัญลักษณ์แสดงระบบประหยัดพลังงาน

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏ เมื่ออยู่ในระบบประหยัดพลังงาน

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 76)

สัญลักษณ์แสดงการชำระล้างอัตโนมัติ

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏ เมื่ออยู่ในระบบการชำระล้างอัตโนมัติ

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 78)

สัญลักษณ์แสดงการเปิด/ปิดฝารองนั่งอัตโนมัติ

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏ เมื่ออยู่ในระบบการเปิด/ปิดฝารองนั่งอัตโนมัติ

(รายละเอียดตามคู่มือการติดตั้งและการดูแลรักษา, หน้า 78)

การใช้งานก้านฉีดชำระด้านหน้า

กดปุ่มคำสั่ง “ก้านฉีดชำระด้านหน้า” เพื่อให้ก้านฉีดชำระด้านหน้าทำงาน และใช้ปุ่มคำสั่งเลือกการทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิ น้ำ ความแรงน้ำ และตำแหน่งก้านฉีดชำระ

การใช้งานก้านฉีดชำระด้านหลัง

กดปุ่มคำสั่ง “ก้านฉีดชำระด้านหลัง” เพื่อให้ก้านฉีดชำระด้านหลังทำงาน และใช้ปุ่มคำสั่งเลือกการทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิ น้ำ ความแรงน้ำ และตำแหน่งก้านฉีดชำระ

การใช้งานระบบเป่าแห้ง

กดปุ่มคำสั่ง “ระบบเป่าแห้ง” เพื่อให้ระบบเป่าแห้งทำงาน และใช้ปุ่มคำสั่งเลือกการทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิลมเป่าแห้ง

ถาม & ตอบ

ถาม: เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล แต่จอหน้าปัด LCD ไม่แสดงผล และไม่มีการตอบสนองเมื่อกดปุ่มคำสั่ง สาเหตุเกิดจากอะไร?

ตอบ: เมื่อไม่มีการกดปุ่มใดๆภายใน 3 นาทีระหว่างการทำงาน (6 นาที หลังจากใช้ระบบฉีดชำระ, และ 5 นาที หลังจากใช้ระบบเป่าแห้ง) รีโมทคอนโทรลจะเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน และจะทำงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อกดปุ่มคำสั่ง “ปลุกการทำงาน”

ถาม: เมื่อกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล จอหน้าปัด LCD แสดงผล แต่ระบบฝารองนั่งไม่ทำงาน สาเหตุเกิดจากอะไร?

ตอบ: ให้มั่นใจว่า สัญลักษณ์ได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า และสวิตช์อยู่ในตำแหน่งเปิด

ถาม: เมื่อกดปุ่มคำสั่งก้านฉีดชำระด้านหน้า, ก้านฉีดชำระด้านหลัง, ระบบเป่าแห้ง หรือระบบดับกลิ่น จอหน้าปัดแสดงผลถูกต้อง และฝารองนั่งมีเสียงสัญญาณ แต่สัญลักษณ์ไม่ตอบสนองการทำงาน สาเหตุเกิดจากอะไร?

ตอบ: ให้ตรวจสอบว่า ผู้ใช้งานนั่งอยู่บนที่ร่อน ระบบจะไม่ทำงานหากไม่มีผู้ใช้งานนั่งอยู่บนที่ร่อน

ถาม: เมื่อกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล แต่จอหน้าปัด LCD มีเพียงแสงไฟจากจอหน้าปัดเท่านั้น สาเหตุเกิดจากอะไร?

ตอบ: เพื่อป้องกันการรบกวนการทำงานโดยบังเอิญ หากรีโมทคอนโทรลอยู่ในระบบประหยัดพลังงาน การกดปุ่มคำสั่งใดๆ จอหน้าปัดจะมีแสงไฟสว่างเท่านั้น ให้กดปุ่มคำสั่ง “ปลุกการทำงาน” หรือกดปุ่มคำสั่งอีกครั้ง เพื่อให้คำสั่งที่กดเริ่มทำงาน