

WHEN PLOTTING TEMPLATE FULL SIZE: Make sure horizontal and vertical dimensions match the dimensions on the template.
หลังจากสร้างแบบแล้ว ตรวจสอบระยะความกว้าง และความสูงให้ถูกต้องตามแบบ

FINISHED WALL
ผนังสำเร็จ

